



L'instruction de pose du papier peint latex et latex premium

Comment préparer la surface?

Avant de poser le papier peint, la surface à tapisser doit être bien préparée-propre, sèche et plane. Il faut reboucher tous les trous et redresser le mur. Il faudrait supprimer les tasseaux de plancher, les clous, démonter les radiateurs électriques, prises de courant, interrupteurs et isoler les fils.

Matériaux nécessaires

- une brosse à encoller
- un cutter
- une brosse de tapissier
- un rouleau pour tapisser
- la colle
- une bâche de peinture
- un seau
- un niveau à bulle
- une échelle

Afin de poser le papier peint, l'aide de la deuxième personne est indispensable.

Comment coller?

Il faut dérouler le papier peint, en le mettant sur la surface sèche, le coté imprimé orienté vers le haut. Si le papier peint se compose de plusieurs lés, il faut étaler toutes les lés pour vérifier s'il n'y a pas de vices de production (décoloration, déformation, différence des dimensions, le poids du matériau, ou la différence du motif graphique entre les bandes.)

1. À l'aide d'un cordeau à tracer, marquez une ligne verticale le long du mur qui vous servira d'une repère pour le premier lés.
2. Choisissez une colle adaptée à votre papier peint et préparez-la en respectant le mode d'emploi (pour le papier peint latex nous conseillons la colle Metylan Normal, pour le papier peint vinyle- Metylan Special).
3. On commence la pose toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une porte vitrée, c'est à dire que l'on pose le papier peint dans le sens de la lumière, en respectant l'ordre des bandes de papier peint.
4. Collez à partir du haut du mur, attrapez les coins du haut du lé et laissez se déplier celui-ci doucement. Appliquez le papier peint au mur, en commençant par le milieu, passez la brosse en partant du milieu de la bande et dans toutes les directions pour chasser les bulles d'air. On appelle ce geste: maroufler.
5. Marouflez le papier peint en utilisant le rouleau pour tapisser.
6. Etalez soigneusement le papier peint en éliminant les poches d'air en veillant à ce que les bords du papier soient bien collés sur le mur.
7. Essuyez les traces de colle avec une éponge humide sans frotter trop fort.
8. Posez les lés suivants en prenant soin de bien le jointoyer avec le premier; n'hésitez pas pour cette opération à faire glisser le lé car les colles sont prévues à cet effet. Posez les lés bord à bord, (dans le cas de papier peint latex premium) ou à raccord de 1, 2 cm (dans le cas de papier peint latex).*
9. Attendez 1-3 heures, pour que le papier peint puisse sécher.

*ATTENTION- si vous avez choisi l'option- "plastification", posez ce papier peint de la même façon que le papier peint latex premium, c'est-à-dire bord à bord.

L'instruction de pose du papier peint autocollant

Comment préparer la surface?

Avant de poser le papier peint, la surface à tapisser doit être bien préparée-propre, sèche et plane. Il faut reboucher tous les trous et redresser le mur.

Il faudrait supprimer les tasseaux de plancher, les clous, démonter les radiateurs électriques, prises de courant, interrupteurs et isoler les fils.

Matériaux nécessaires

- - un cutter
- - une spatule à maroufler
- - un pulvérisateur de l'eau
- – une essence extractive

Afin de poser le papier peint, l'aide de la deuxième personne est indispensable.

Comment coller?

Il faut dérouler la papier peint, en le mettant sur la surface sèche, le coté imprimé orienté vers le haut. Si le papier peint se compose de plusieurs lés, il faut étaler toutes les lés pour vérifier s'il n'y a pas de vices de production (décoloration, déformation, différence des dimensions, le poids du matériau, ou la différence du motif graphique entre les bandes).

Technique à sec (sur la surface comme plaque de carton-plâtre, béton)

1. N'oubliez pas ! On utilise la technique à sec seulement sur la plaque de carton-plâtre, béton, les murs, là où on n'utilise pas d'eau.
2. On commence toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une porte vitrée, ou de la côté gauche, en respectant l'ordre des bandes du papier peint. Si on pose le papier peint sur la surface verticale, on commence par le haut du mur. Si on pose le papier peint sur la surface horizontale, c'est sans importance duquel côté on commence.
3. Si le mur est déjà bien préparé, tracez avec le crayon les traits verticales (à l'aide du niveau à bulle), pour marquer les bords du papier peint sur le mur.
4. On décolle 20-50 cm du papier peint, on plie le couche de bas en dessous.

ATTENTION! On ne mouille pas la surface.

5. Lors de la pose du papier peint, l'une des personnes chasse les bulles d'air des lés à l'aide du rouleau à maroufleur en caoutchouc, de la spatule lisse ou de la brosse de tapisier, d'autre tend toute la bande, en pliant le couche de bas en dessous.
6. On colle les bandes suivantes de la même façon, bord à bord, pour que le dessin crée l'ensemble.

Technique à mouillé (sur les surfaces comme vitre, bois, métal)

1. N'oubliez pas, on utilise cette technique seulement sur les surfaces de verre, de bois, de métal (meubles, fenêtres, réfrigérateurs, éléments en plastique etc.)
2. On commence toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une porte vitrée, ou de la côté gauche, en respectant l'ordre des bandes du papier peint. Si on pose le papier peint sur la surface verticale, on commence par le haut du mur. Si on pose le papier peint sur la surface horizontale, c'est sans importance duquel côté on commence.
3. Si le mur est déjà bien préparé, tracez avec le crayon les traits verticales (à l'aide du niveau à bulle), pour marquer les bords du papier peint sur le mur.
4. On décolle 20-50 cm du papier peint, on plie le couche de bas en dessous. On pulvérise le film sur le côté collant et aussi sur le mur, là ou nous allons commencer la pose de papier peint.
5. Appliquez le papier peint bien droit. L'une des personnes lisse les lés à l'aide d'une spatule à maroufler, en éliminant les bulles d'eau, d'autre personne tend le lé, en pliant le couche de bas en dessous. Chaque fois, après avoir décoller le coté de base, on pulvérise le papier peint et la surface sur laquelle on va le coller.
6. On colle les bandes suivantes de la même façon, bord à bord, pour que le dessin crée l'ensemble.

Si vous allez suivre l'instruction de pose, vous allez éviter les bulles d'air sur le papier peint. Pourtant si malheureusement vous allez apercevoir les bulles d'air, vous pouvez les percer avec une épingle et après les lisser.

L'instruction de pose du papier peint PIXERStick

Comment préparer la surface?

Avant de poser le papier peint, la surface à tapisser doit être bien préparée-propre, sèche et plane. Il faut reboucher tous les trous et redresser le mur.

Il faudrait supprimer les tasseaux de plancher, les clous, démonter les radiateurs électriques, prises de courant, interrupteurs et isoler les fils.

Matériaux nécessaires

Vous n'avez besoin que du niveau à bulle et du crayon. :)

Afin de poser le papier peint, l'aide de la deuxième personne est indispensable.

Comment coller?

Il faut dérouler la papier peint, en le mettant sur la surface sèche, le coté imprimé orienté vers le haut. En cas de papier peint qui se compose de plusieurs lés, il faut étaler toutes les lés pour vérifier s'il n'y a pas de vices de production (décoloration, déformation, différence des dimensions, le poids du matériau, ou la différence du motif graphique entre les bandes).

1. Si le mur est déjà bien préparé, tracez avec le crayon les traits verticales (à l'aide du niveau à bulle), pour marquer les bords du papier peint sur le mur.

2. On commence toujours par un angle le plus près de la fenêtre ou d'une porte vitrée, ou du côté gauche, en respectant l'ordre des bandes du papier peint.
3. Appliquez bien droit le papier peint. L'une des personnes lisse les lés à l'aide d'une spatule à maroufler, en éliminant les bulles d'air, d'autre personne tend le lés, en pliant le couche de bas en dessous. Si les bulles d'air apparaient, ou si vous avez mal collé le papier peint, décollez-le et recollez - le. Avec PIXERStick c'est possible !
4. Posez les lés suivants de la même façon, en prenant soin de bien ajuster les bandes et en n'oubliant pas de les coller bord à bord (sans raccord).
5. On peut coller et décoller le PIXERStick beaucoup de fois !

Voir le vidéo qui démontre la pose du papier peint.

<http://www.youtube.com/watch?v=gR3fOC8Z9n8>

Instruction de pose du sticker mural

Comment préparer la surface ?

Avant de poser le sticker, le mur doit être bien préparé- propre, sèche et plane, sans poudre, poussière, et traces de graisse. Ne pas coller sur le crépi frais. Après avoir peint le mur, il faut attendre 3-4 heures, pour qu'il soit bien séché. La surface en verre, en métal, en bois (comme par exemple, les meubles, les fenêtres, les frigos) doit être dégraissée. On la dégraisse en utilisant l'eau avec quelques gouttes du liquide vaisselle.

Matériaux nécessaires :

un cutter

une brosse de tapissier (ou la serviette roulée)

Si le sticker est petit vous pouvez le poser tout seul, s'il est grand, l'aide de la deuxième personne est indispensable.

Comment coller?

Le sticker se compose des trois couches :

- une feuille en papier (le dos du sticker)
- le sticker autocollant avec le motif découpé (collé sur la feuille de papier)
- une couche autocollante transparente qui se trouve sur le côté extérieur (la face du sticker) grâce à laquelle le pose du papier peint est plus facile
(* nous utilisons cette couche autocollante seulement dans le cas des stickers dont le contour est coupé)

1. Il faut dérouler le sticker, en le mettant sur la surface sèche, par exemple sur la table. Une couche autocollante orientée vers le bas.
2. Avant de poser le sticker, il faut bien le lisser, à l'aide d'une brosse de tapissier (ou la serviette roulée), pour que le trois couches soient bien collées.
3. Décollez doucement une feuille de papier (sous un angle de 180).

Décolliez le bord plus court de telle façon que le sticker reste sur la couche extérieure. S'il sera difficile de décoller un des éléments du papier , il faut bien appuyer le papier à une couche autocollante.

4. Collez doucement le sticker, et ensuite appuyez fortement sur le mur (à l'aide d'une spatule à maroufler) afin de bien éliminer les bulles d'air et bien coller le sticker sur le mur.

5. Décolliez lentement la couche suivante de sticker (une feuille de papier) sous un angle de 180.

6. Décolliez toute la feuille du papier.

7. Lissez et appuyez encore une fois le sticker au mur, avant de décoller la couche autocollante.

8. Ensuite, décolliez doucement une couche autocollante, en commençant du bord le plus court, sous un angle de 180°

9. Après avoir enlevé la couche autocollante, lissez et maroufflez chaque élément du sticker.

Voici les courts vidéos présentant la pose du sticker :

– un petit sticker

<http://www.youtube.com/watch?v=zKa2u9FMJVE>

– un grand sticker

http://www.youtube.com/watch?v=P_w9ZKmS-Y4